

■ チャッカマン取扱説明書 ■

- ・このページはチャッカマンの取扱説明書を掲載しています。
- ・内容をよくお読みいただき、安全にお使いください。下記の警告・注意の内容は必ず守ってください。
- ・製品に表示しているものとほぼ同じ内容を掲載しています。
- ・レイアウト上の都合や改訂などにより、掲載内容が製品の表示と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・こちらは「チャッカマン取扱説明書」のコーナーです。

使用方法

- 1) ストッパーを解除し、着火レバーを引いて使用します。
- 2) ご使用環境によっては炎調整つまみで火力を調整してください。炎調整つまみは+（プラス）方向で炎が大きくなり、-（マイナス）方向で小さくなります。
- 3) ご使用にならない時は、必ずストッパーを OFF にしてください。

安全上の注意

可燃性高圧ガスが入っていますので下記の内容を必ず守ってください。

⚠ 警告

- ご使用にならないときは、必ずストッパーを OFF にしてください。誤操作の要因となり、火災ややけどの原因となります。
- 子供には絶対使用させないでください。また子供の手の届かない場所に保管してください。誤作動により火災ややけどの原因となります。
- 火のそば（1.5m以内）や、50℃以上になる場所に置かないでください。破裂により火災ややけどの原因となります。
- 穴を開けたり、火に投じないでください。破裂等により火災ややけどの原因となります。
- ガスを完全に使い切ってから、不燃ゴミとして廃棄してください。破裂等により、火災ややけどの原因となります。尚、不燃ゴミの分類については各自治体のルールに従ってください。
- 着火や炎調整の際には、炎口を人体や燃えやすいものに近づけないでください。火災ややけどの原因となります。
- ご使用後は炎が完全に消えたことを確認してください。火災ややけどの原因となります。

⚠ 注意

- タバコ、葉巻、パイプ等の着火用として使用しないでください。やけどの原因となります。
- 着火後は冷えるまで炎口付近に触れないでください。やけどの原因となります。
- 花火での使用の際、花火の火花が炎口に当たらないように注意してください。故障、やけどの原因となります。
- 分解する、投げる、落とすなど衝撃を与えないでください。破裂等により、故障、火災ややけどの原因となります。

使用上の注意

- 10 秒以上 (ターボの場合は 5 秒以上) 点火し続けしないでください。故障の原因となります。
- 炎口部分で炭、灰などに触れたりかき混ぜたりしないでください。故障の原因となります。
- 湯気・油・花火の硝煙等の異物を炎口部分に付着させないでください。着火不良の原因となります。
- 気温 30℃以上の高温時、10℃以下の低温時や、高地での環境下では、着火しにくいことがあります。
- 水の近く、湿度の多い場所で保管しないでください。故障の原因となります。
- 使い切りタイプです。ガスの補充は出来ません。
- ご購入後はお早目にご使用ください。

-
- ・内容は最終更新日現在の情報です。製品仕様等の変更により情報が変更となる場合があります。
 - ・このコーナーの内容は「株式会社 東海」の「チャッカマン」シリーズについての情報です。
他社製の製品につきましては、各メーカー様へお問い合わせください。
 - ・「株式会社東海」の「チャッカマン」シリーズには、必ず製品本体に「TOKAI」のロゴマークが刻印されているか、「チャッカマン」のロゴマークが表示されています。
もしくは、「(株) 東海」の社名入りご案内シールが貼られています。
 - ・「チャッカマン®」は「株式会社 東海」の登録商標です。
-